

Entmagnetisierungsdrossel EMD 4

Bedienungsanleitung

Das Gerät entfernt den unerwünschten Magnetismus an Ton- und Videoköpfen und anderen kleinen Eisenteilen.



Handhabung: Netzstecker in eine Steckdose stecken. EMD 4 nah an das zu entmagnetisierende Teil herantühren, dann langsam mindestens 30 cm vom zu entmagnetisierenden Teil entfernen.
Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet!